



EX PHONO 2X

Généralités

Le module optionnel EX PHONO 2X est un préamplificateur destiné à relier votre platine vinyle aux produits dédiés de la gamme BC Acoustique. Compatible à la fois avec les cellules MM (aimant mobile) ou MC (bobine mobile).

Le module EX PHONO 2X est compatible avec les modèles : EX222.1 - EX202.1. Sur la face arrière de de ses modèles, une sortie d'alimentation 12V permettra d'alimenter en courant la carte déportée EX PHONO 2X.

CONTENU DANS L'EMBALLAGE

- 1x Carte Phono EX PHONO 2X
- 1x Câble stéréo RCA
- 1x Cordon Molex 3 broches / POWER 12V
- 1x Ce guide d'installation rapide




Câble stéréo RCA



Cordon d'alimentation
Molex 3 broches

Note : Aucun outil n'est nécessaire pour raccorder la carte EX PHONO 2X à votre amplificateur et platine vinyle.

Carte Phono MM & MC



Instructions de sécurité importantes

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'OUVRIR VOTRE AMPLIFICATEUR POUR CONNECTER LA CARTE EX PHONO 2X.

Avant de débiter l'installation de la carte phono, assurez-vous que votre amplificateur de la série EX est bien à la fois éteint et déconnecté de la prise secteur.


Nous vous invitons notamment à contacter notre service technique si votre produit a subi un choc, si les parties actives ont été exposées à l'eau ou à tout autre liquide ou enfin si un objet quelconque y a été introduit. De même, le remplacement des fusibles internes à l'appareil est du ressort d'un professionnel.

IMPORTANT !

MERCI DE SUIVRE CES ETAPES DANS L'ORDRE INDIQUE


Guide d'installation rapide

- 1- Eteindre l'amplificateur (POWER OFF).
- 2- Retirer la prise de courant de l'amplificateur.
- 3- Connecter à l'aide d'un cordon RCA stéréo la sortie de votre platine vinyle sur l'entrée « PHONO IN » de la carte EX PHONO 2X.



Note : En fonction de la cellule de votre platine vinyle, positionnez le sélecteur MM (aimant mobile) ou MC (bobine mobile).

- 4- A l'aide du câble stéréo RCA fourni avec la carte, connectez les sorties « LINE OUT » de la carte vers l'une des entrées stéréo RCA de votre amplificateur.



- 5- Connecter le cordon 3 broche fourni avec la carte sur l'entrée « POWER 12V » d'un côté, et sur la sortie « optional board power » de votre amplificateur dédiée.



- 6- Connecter le cordon d'alimentation de votre amplificateur, allumez le, puis sélectionnez l'entrée sur laquelle vous avez connecté votre platine vinyle à l'aide de la carte EX PHONO 2X et profitez du son !

Dépannage

Pour toute réparation, pendant ou après la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour bénéficier de la garantie et du support technique, merci de bien vouloir enregistrer votre produit en ligne en vous inscrivant sur le site www.bc-acoustique.com à la rubrique enregistrement des produits.



BC ACOUSTIQUE
BP 306
94709 Maisons-Alfort Cedex France
www.bc-acoustique.com